

須坂市文化会館(メセナホール)舞台断面図 1/100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
電	電	電	電					電					電			電	電							電			電			電					
P r S U S	可動P r	緞帳	引割緞帳	暗転幕	バトン1	袖幕1	1 B O	1 S U S	バトン2	バトン3(一文字幕)	袖幕2	バトン4	天井反射板	バトン5(一文字幕)	引割幕1	2 B O(スクリーン)	2 S U S	バトン6	バトン7	バトン8	バトン9(一文字幕)	引割幕2	3 B O	3 S U S	バトン10	バトン11	正面反射板	バトン12	袖幕3	アッパライイト	バトン13	バトン14	大黒幕(開閉可)	ホリゾン	

